32-101N_iss_02.pdf 1 2024-01-04 10:26:44

Daniamant

Be safe at sea

ODEO STROBE

The safe, lightweight,
high intensity LED Strobe
Position Indicating Light
USCG SOLAS 161.112
USCG 161.012
IMO LSA Code Res. MSC.81(70)

odeoflare.com
www.daniamant.com

To operate the Odeo Strobe
Twist ring until strobe starts. Hold upright above eye level. Do not wave the light.

Testing the Odeo Strobe
The light should be tested twice a year. Common sense precautions must be taken to ensure that the LED's do not shine directly into anyone's eyes at short range, or cause a false distress alarm.

Safety Summary
Hold the light above eye level. The Odeo Strobe light emits a high intensity flashing light when activated. Avoid looking directly into the light. Do not direct the light into the eyes of other people.

Maintenance and Battery Replacement
Odeo Strobe is supplied with 4 FR6 Lithium Iron-Disulphide or LR6 Alkaline AA sized batteries. For best performance, use Lithium Iron-Disulphide cells of a reputable brand. To replace the batteries, remove the bottom cap and slide out the battery carrier. Replace all batteries together. Upon insertion, slide each battery towards its positive terminal to achieve good contact. Do not mix old and new batteries. Do not disassemble or repair this product, there are no user

ODEO STROBE

WARNING FLASHING LIGHTS
ADVERTENCIA LUCES PARPADEANTES
ATTENTION LUMIÈRES CLIGNOTANTES
ACHTUNG INTENSIVES BLINKLICHT
VAROITUS VILKKUVAT VALOT

odeoflare.com
www.daniamant.com

Daniamant
Be safe at sea

32-101N_iss_02.pdf 2 2024-01-04 10:26:44

Para operar el estrobo Odeo

Gire el anillo hasta que el estrobo comienza a brillar. Mantenga el estrobo vertical por encima de los ojos No agite la luz.

Prueba del estrobo Odeo

La luz del estrobo debe someterse a prueba dos veces al año. Deben tomarse precauciones sensatas para asegurar que el brillo de los LED no se proyecte directamente en los ojos de nadie a corto alcance, o que provoque una falsa alarma de socorro.

Resumen de seguridad

Mantenga la luz por encima de los ojos. El estrobo Odeo emite una luz intermitente de alta intensidad cuando se activa. Evite mirar directamente a la luz. No proyecte la luz del estrobo en los ojos de otras personas.

Mantenimiento y sustitución de las baterías

El estrobo Odeo se envía con 4 baterías alcalinas LR6 o de litio-disulfuro de hierro FR6 tamaño AA. Para el mejor rendimiento, utilice baterías de litio-disulfuro de hierro de una prestigiosa marca. Para sustituir las baterías, quite la tapa inferior y saque el soporte de las baterías. Sustituya todas las baterías al mismo tiempo. Al insertarlas, deslice cada batería hacia su terminal positivo para lograr un buen contacto. No mezcle las baterías viejas y nuevas. No desarme o repare este producto, ya que no contiene piezas que el usuario pueda reparar o mantener aparte de la sustitución de las baterías.

Mode d'emploi du signal de détresse stroboscopique Odeo

Tourner l'anneau jusqu'à ce que le signal de détresse stroboscopique s'allume. Le tenir droit au-dessus du niveau des yeux. Ne pas agiter la lumière.

Test du signal de détresse stroboscopique Odeo

Le signal de détresse doit être testé deux fois par an. Des mesures de précaution de bon sens doivent être prises pour s'assurer que les LED ne soient pas dirigées directement dans les yeux d'une personne à proximité ou n'émettent pas un signal de détresse par inadvertance.

Résumé de sécurité

Tenir le signal de détresse au-dessus du niveau des yeux. Le signal de détresse stroboscopique Odeo émet une lumière clignotante de haute intensité une fois activé. Éviter de regarder directement la lumière. Ne pas diriger la lumière dans les yeux d'autres personnes.

Entretien et changement des piles

Le signal de détresse stroboscopique Odeo est fourni avec 4 piles Lithium Fer Disulfide FR6 ou 4 piles alcalines LR6 AA. Pour des résultats optimaux, utiliser les piles Lithium Fer Disulfide d'une marque reconnue. Pour changer les piles, retirer le cache inférieur et faire glisser le compartiment des piles. Changer toutes les piles. Lors de l'insertion, faites glisser chaque pile vers sa borne positive pour obtenir un bon contact. Ne pas mélanger piles usagées et neuves. Ne pas démonter ou réparer ce produit qui ne contient aucune pièce utilisable ou réparable par l'utilisateur, à part le changement des piles.

Bedienung des Odeo Strobe

Drehen Sie den Ring, bis das Aufblitzen beginnt. Fackel senkrecht und über Augenhöhe halten. Die Leuchte nicht schwenken.

Testen des Odeo Strobe

Die Leuchte sollte zweimal im Jahr getestet werden. Treffen Sie vernünftige Vorkehrungen, so dass die LEDs umstehende Personen nicht aus kurzer Entfernung blenden bzw. einen Falschalarm auslösen.

Sicherheit – Zusammenfassung

Leuchte über Augenhöhe halten. Die Odeo Strobe Leuchte erzeugt bei Aktivierung ein hochintensives Blinklicht. Vermeiden Sie es, direkt in die Leuchte zu schauen. Richten Sie das Licht nicht in die Augen anderer Personen.

Wartung und Batteriewechsel

Odeo Strobe wird mit 4 Batterien vom Typ FR6 Lithium-Eisendisulfid oder LR6 Alkaline AA geliefert. Verwenden Sie Lithium-Eisendisulfid-Zellen einer renommierten Marke für optimale Leistung. Um die Batterien zu ersetzen, entfernen Sie die untere Kappe und schieben Sie den Batterieträger heraus. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Schieben Sie jede Batterie beim Einsetzen in Richtung ihres Pluspols, um einen guten Kontakt zu gewährleisten. Alte und neue Batterien nicht mischen. Versuchen Sie niemals das Gerät zu demontieren oder zu reparieren. Außer dem Austauschen der Batterien ist keine weitere Wartung möglich oder erforderlich.

Odeo-strobovalon käyttö

Kierrä rengasta, kunnes valo syttyy. Pidä sitä pystyssä silmien tasoa korkeammalla. Älä heiluttele valoa.

Odeo-strobovalon testaus

Valo on testattava kaksi kertaa vuodessa. Tavallisilla varotoimilla on varmistettava, etteivät LED-valot osoita suoraan kenenkään silmiin lyhyeltä etäisyydeltä tai aiheuta väärää hätähälytystä.

Turvallisuutta koskevat tiedot

Pidä valoa silmien tasoa korkeammalla. Odeo-strobovalo on päällä ollessaan voimakas välähtelevä valo. Vältä katsomasta suoraan valoon. Älä suuntaa valoa toisten silmiin.

Huolto ja paristojen vaihto

Odeo-strobovalon mukana toimitetaan neljä (4) AA-koon FR6-litium-rautadisulfidi- tai LR6-alkaliparistoa. Parhaan tuloksen saat käyttämällä tunnetun merkkisiä litium-rautadisulfidiparistoja. Vaihda paristot irrottamalla pohjasuojus ja liu'uttamalla paristojen pidike ulos. Vaihda kaikki paristot samalla kertaa. Liu'uta kutakin akkua paikalleen positiivista napaansa kohti hyvän kontaktin saavuttamiseksi. Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja. Älä pura tai korjaa tätä tuotetta; siinä ei ole käyttäjän huollettavia tai korjattavia osia paristojen vaihtoa lukuun ottamatta.

ODEO STROBE